

# FAirCAM インストール手順書(Windows10,11)



**フカガワ**

誠意努力

株式会社フカガワ  
2024年11月1日

**注意**

「FAirCAM」をインストール後、インターネットに接続して『ログイン(接続認証)』を行う必要があります。お手元に『LANボード』をご準備いただき、インターネットに接続することが出来る『有線LANケーブル』の準備をお願い致します。また、事前に送付してあるインストーラーを、USBメモリに保存し、準備をお願いいたします。

LANボード追加作業とインターネットの接続確認が完了している場合は、『3) FAirCAMインストール作業』から開始してください。

- 1) LANボード追加作業
- 2) インターネットの接続確認
- 3) FAirCAMインストール作業
- 4) ログイン
- 5) FAirCAM起動


## 1) LANボード追加作業

- [1-1] パソコン本体に「LANボード」を追加します。パソコンをシャットダウンしてください。  
完全に電源が落ちたことを確認し、接続してあるケーブルを全て外します。  
※パソコン本体の正面のLEDランプが完全に消灯してから約5秒後にケーブルを外してください。
- [1-2] パソコンの側面についている、メッシュ状の吸気口側のカバーを外します。  
写真を参考に、背面のねじを外してください。その後、パソコンを横向きに置いてください。




## 1) LANボード追加作業

1-3 メッシュ状の吸気口側のカバーを青色の矢印の向きにスライドさせてください。ロックが外れて、カバーを持ち上げることが出来ます。



# 1) LANボード追加作業



1-4 ブラケットを外します。写真を参考に、外してください。



※指先を引っかけて、  
上に持ち上げるイメージ

## 1) LANボード追加作業

- 1-5 外したブラケットに取り付けられている、黒いねじを片方だけ外してください。  
その後、シルバーのカバーを外します。



## 1) LANボード追加作業

1-6 別途準備してある「LANボード」を差し込みます。写真を参考に差し込んでください。



良い例：しっかりと差し込まれている




悪い例：最後まで差し込まれていない

## 1) LANボード追加作業

---

1-7 手順 1-5 で外した黒いねじを使い、LANボードを固定します。写真を参考にしてください。



# 1) LANボード追加作業

1-8 ブラケットを元の場所を取り付けます。左端を合わせるように取り付けるとスムーズです。



## 1) LANボード追加作業

1-9 カバーを写真のように戻し、青色の矢印の向きにスライドさせてください。背面のねじを元に戻し、固定してください。




1-10 最初に取り外したケーブルを接続し、パソコンの電源を入れてください。

1-11 事前にご準備いただいた、「インターネット接続用のLANケーブル」を、追加したLANボードの差し口へ接続してください。

## 2) インターネットの接続確認


- 2-1 パソコン起動後、インターネットへ接続し、フカガワのホームページを開きます。  
使用中のパソコンのOSによって、確認方法が異なります。この手順書はWindows10,11用です。

- 2-2 Windowsのスタートボタンを左クリックし、お手元のキーボードにて「edge」と入力してください。  
上部に表示される、「Microsoft Edge」を左クリックしてください。




## 2) インターネットの接続確認

2-3 起動後、画面上部に「ductnet.com」と入力する、もしくは「フカガワ」と検索をして、フカガワのホームページを開いてください。




2-4 ホームページを開くことが出来れば、接続完了です。



### 3) FAirCAMインストール作業

3-1 現在起動中のアプリケーションを終了して下さい。

3-2 事前に準備した、USBメモリをパソコンへ差し込み、「FAirCAMInstall.exe」を起動します。




← 拡張子が表示されていない場合は、  
「FAirCAMInstall」と表示されます。

3-3 「次へ」のボタンを左クリックします。




### 3) FAirCAMインストール作業

3-4 「使用許諾契約書」の内容を十分にご覧いただき、「同意する」を左クリックし、「次へ」を左クリックします。




### 3) FAirCAMインストール作業

3-5 FAirCAMのインストール先を指定します。青色の枠内は変更せずに、「次へ」をクリックします。




### 3) FAirCAMインストール作業

**3-6** スタートメニューフォルダーの指定を行います。「次へ」を左クリックします。



### 3) FAirCAMインストール作業


3-7 アイコンの追加を指定します。「次へ」を左クリックします。



※上下ともに、チェックマークが入っていることを確認して下さい


### 3) FAirCAMインストール作業

3-8 インストールの準備が完了しました。「インストール」を左クリックし、実行します。




### 3) FAirCAMインストール作業

**3-9** インストールの途中で、「VB6RunTimeのセットアップ」のメッセージが表示されます。「OK」を左クリックします。



### 3) FAirCAMインストール作業

3-10 言語の選択を行います。「日本語」から変更せずに、「OK」を左クリックします。




※「日本語」となっていることを確認して下さい

### 3) FAirCAMインストール作業

---

3-11 インストールを行います。「インストール」を左クリックします。



### 3) FAirCAMインストール作業

3-12 インストールを行います。青枠内にチェックマークが入っていることを確認し、「インストール」を左クリックします。




※チェックマークが入っていることを確認して下さい

### 3) FAirCAMインストール作業

3-13 インストールが完了しました。左側の「XTRM Runtime」は「閉じる」を左クリックします。

右側の「NR2のセットアップ」は「OK」を左クリックします。



### 3) FAirCAMインストール作業

3-14 インストール作業が完了しました。青枠内のチェックマークが外れていることを確認し、「OK」を左クリックします。



※チェックマークが外れていることを確認して下さい

## 4) ログイン

---

4-1 デスクトップに作成された、ショートカットの「FAirCAM」をダブルクリックし、起動します。



4-2 ユーザー様ごとに発行されている、「ログインID」と「パスワード」を入力します。

ログインID :	<input type="text" value="(例) fuka1234"/>
パスワード :	<input type="password" value="(例) ●●●●●●●●"/>

## 4) ログイン

---

4-3 画面右下部の「ログイン」を左クリックします。



4-4 表示が切り替わり、『FAirCAM起動』のボタンが表示されればログイン完了です。





## 5) FAirCAM起動

5-1 認証メニュー画面下部の「終了」のボタンを左クリックします。

5-2 パソコン本体に差し込まれている、「FPC6」のプロテクトキーを抜いてください。





5-3 デスクトップ上のショートカット、「FAirCAM」の上で右クリックし、「ファイルの場所を開く」を左クリックします。



## 5) FAirCAM起動


5-4 「FPC6.exe」の上で右クリックをし、「プロパティ」を左クリックします。



## 5) FAirCAM起動

5-5 「互換性」のタブを開き、「管理者としてこのプログラムを実行する」にチェックマークを入れます。

その後、「OK」を押して画面を閉じます。




## 5) FAirCAM起動

- 5-6 Windowsのスタートボタンを左クリックし、お手元のキーボードにて「サービス」と入力してください。  
上部に表示される、「サービス(アプリ)」を左クリックしてください。



## 5) FAirCAM起動



- 5-7 アルファベット順に並んでいますので、「Windows Update」の項目の場所まで、下へスクロールしてください。  
その後、「Windows Update」をダブルクリックし、開きます。



## 5) FAirCAM起動


- 5-8 『スタートアップの種類(E):』を「無効」へ変更してください。  
『サービスの状態』の「停止(I)」のボタンを左クリックしてください。  
画面下部の「OK」のボタンを左クリックし、画面を閉じて下さい。

- 5-9 デスクトップ上のショートカット、  
「FAirCAM」をダブルクリックし、FAirCAM起動を左クリックします。



## 5) FAirCAM起動

5-10 正常に起動すれば、インストール作業は完了です。



※オプションに加入していると、表示されるボタンです。  
加入していない場合は表示されません。

5-11 以上で、インストール作業は終了です。

FPC6を使用していて、FAirCAMへ切り替えて頂くユーザー様は、別紙の移行手順書をご参照ください。